主板使用指南

（810_2/810E_2 V1.0）

目录

主板芯片驱动程序的安装 1
主板集成显卡的安装 2
主板集成声卡的安装 3
主板集成网卡的安装 4

主板芯片驱动程序的安装

如果您重新安装了Windows98或Windows2000操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片驱动程序。现将主板驱动安装步骤说明如下(下列内容中“X: ”代表您机器光驱的盘符):

1. 安装完 Windows98 或 Windows2000 操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\ Lx_chip\810_2\inf”或“X:\Lx_chip\intel\inf”;
4. 运行Setup.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认选项单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”, 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 安装结束。

为了能使您的机器支持ATA100的硬盘传输模式, 建议您继续安装ATA100驱动程序。其安装步骤可参见上述的主板芯片组驱动程序的安装说明, 不同的是驱动程序所在目录变为“X:\ Lx_chip\810_2\ultraATA”或“X:\Lx_chip\intel\Ata100”。同样, 对于安装过程中的选择提示按系统原有的默认项操作, 无须改动, 至安装结束。需要提醒您注意的是, 在某些系统设

置下, 安装完此驱动后有可能导致系统工作异常。如果出现这种情况, 请您卸载此驱动。

注: 1. 由于我们对驱动程序的升级, 您实际操作时的画面可能会与此略有不同。

2. Windows NT4 下不必安装主板芯片组的驱动程序。如果您希望得到更高的磁盘传输率, 同样建议安装ATA100驱动程序(安装方法参见第一页的说明)。

3. Windows XP 系统不需要安装主板芯片和集成部件驱动。

主板集成显卡的安装

本主板集成有显卡。请您在安装完主板芯片驱动后安装显卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中;
2. 如果您使用的是 Windows98 系统, 请进入目录: “X:\ Lx_VGA\810_2\Win9X\Graphics”;
3. 运行Setup.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项单击 “NEXT(下一步)” 或 “OK(是)” 操作, 无须改动, 直至安装结束;
4. 安装完驱动后, 您需要重新启动系统;
5. 如果您使用的是Windows2000系统, 运行“X:\ LX_VGA\810_2\win2000\Graphics\setup.exe”, 按照上述 1-3 步骤安装主板显卡驱动。
6. 如果您使用的是 WindowsNT 系统, 运行 “X:\ LX_VGA\810_2\winnt4\Graphics\setup.exe”, 按照上述 1-3 步骤安装主板显卡驱动。

注: 在 Windows NT 4.0 下安装主板显卡驱动前,需要先安装 NT 4.0 Service Pack 5 或更高版本。

主板集成声卡的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
2. 打开“控制面板”, 运行“系统”;
3. 进入“设备管理器”;
4. 删除“PCI Multimedia Audio Device”, 按“刷新” 出现“添加新硬件向导”对话框, 请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”, 单击“下一步”, 会出现如下对话框:

5. 选中“指定位置”, 按“浏览”, 指定安装路径为“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”;
6. 按“下一步”进行文件复制 ;
7. 在安装过程中, 如果系统提示有某些文件找不到, 需要用户手动指定该文件所在的目录。对于安装了 Windows 98 的用户, 该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\Smaxwdm\se”目录下; 对于安装了Windows 2000的用户, 该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\Smaxwdm\w2k”目录下。按“下一步”, 根据屏幕提示安装, 最后按“完成”;

8. 安装完驱动后，您需要重新启动系统，使声卡能够正常工作。

9. 如果您使用的是 WindowsNT 系统，运行“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\NT4\Setup.exe”，系统会自动完成声卡驱动的安装。

主板集成网卡的安装

如果您使用的主板集成有10/100M网卡。请您在安装完主板驱动后安装此网卡的驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;

2. 打开“控制面板”，运行“系统”;

3. 进入“设备管理器”，点击“按类型查看设备”，您会发现“PCI Ethernet Controller”一项标记有黄色问号或惊叹号。选中该设备，然后点击“属性”;

4. 然后在出现的浮动窗口中选择“驱动程序”，进而点击“升级驱动程序”一项，出现“升级设备驱动程序向导”窗口，点击“下一步”;

5. 请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”，单击“下一步”，会出现如下对话框:

6. 指定安装目录为 “X: \Lx_net\Intel\82562” 或 “X: \Lx_net\Intel”,点击“下一步”, 按系统提示操作至安装结束。这个过程中, 如果系统提示您插入网卡的驱动盘(Intel PRO Adapter CD-ROM or floppy disk), 这时您只需要再次指定安装路径为 X: \Lx_net\Intel\82562” 或 “X: \Lx_net\Intel” 即可。

7. 重新启动计算机, 安装结束。

说明:

1. 由于网卡的安装还需要进行通信协议的安装和相关的网络配置的设定, 有关这些方面的问题请参考网络管理员的意见。

2. 如果您使用的是WindowsNT系统, 请首先在软盘驱动器中插入一张格式化后的空白软盘， 然后运行驱动光盘中 Lx_net\Intel\82562 或 Lx_net\Intel\makedisk目录下的makent.bat程序,根据屏幕提示,创建一张NT驱动软盘,在安装网卡过程中当系统提示要求输入驱动程序路径时,输入 “A:”, 完成驱动的安装。

3. 安装了网卡后会导致系统的启动速度变慢, 这是正常现象。